

「レイヤー保存アプリ」 起動方法 初回のみ実行ファイルから起動します

1. 先にJw_winのファイルを開く



2. 実行ファイル（外部変形）からアプリ起動



初回のみ
ダウンロードしたexeファイル
を実行してください



2回目からは
外部変形から
起動できます

3. メインモニターの上画面にアプリが起動



「レイヤー保存アプリ」で 何ができる？

【このアプリにできること】

- ・最前面に表示されているJwwのレイヤーのオンオフ切り替えを便利にします

1. 「保存」レイヤー状態に名前をつけて保存
「復元」保存したレイヤー状態を復元します

レイヤ保存 レイヤ復元

2. 右記のレイヤー変更を行えます
「元に戻す」ボタンで変更前に戻せます



3. レイヤーを一覧で表示できます
・ボタン形式 ・リスト形式



「レイヤー保存アプリ」がパソコンに加える変更

【Jwwに加える変更】

- 作図データの変更は行いません
 - 環境設定ファイルJWL、JWFファイルの読み書きをします
 - レイヤーのオンオフ設定を切り替えます
- ※「線の設定」「寸法の設定」も変更できます

【Windowsに加える変更】

(アンインストールでは下記ファイルを削除してください)

- ・マイドキュメント内に「Jww_Save_Layer」フォルダを生成します
- ・「C/JWW」フォルダ内に
実行ファイル「jwwsavelayre.exe」を生成します
バッチファイル「■レイヤー保存アプリ■.BAT」を生成します

注意してほしいこと

■ 自動処理の動作実行中は、パソコンを操作しないでください。

Jwwの自動化のため人が操作しているのと同じように画面がチラチラ動きます。
エラー防止のため動きが止まるまでパソコンを操作しないでください。

■ フリーズしたとき

プログラムの特性上、操作のタイミングによりフリーズすることがあります。
フリーズしたら「ESC」キーを長押しすれば動作が終了します
強制終了後にはタスクトレイからアプリを終了して、再起動してください

■学校や個人ではフリーソフトとしてご利用いただけます。業務で継続的にご利用を続けられる場合はシェアウェア版をご利用ください