


若手監督さん御用達~工事写真の黒板印刷ソフト

Step1 出力したいシートを選択します。



印刷できる書式は
一般
壁用
床用
梁用
柱用
が用意されています

Step2 各シートに必要な情報を入力します。

柱書式



右側のリストに入力して
「作図」ボタンを押します。
図の書式は、設定ボタンで
変更できます

右クリックやダブルクリックで
入力補助フォームが
表示されます

梁書式



右側のリストに入力して
作図ボタンを押します。

右クリックやダブルクリックで
入力補助フォームが
表示されます

壁書式



黒板の中に直接記入してください。

ダブル、シングルボタンで図が切り替わります


床書式



黒板の中に直接記入してください。


右上ボタンで端部と中央をコピーできます。

一般書式



黒板内に文字を記入します

Step3 印刷します




各メニューにある印刷ボタンから印刷してください

設定ボタンから用紙サイズなどが変更できます

Step4 リストに追加します


追加ボタンを押すと
画面右側にリストが現れます

入力データを登録できますので
一気に印刷したり、
データを再利用することができます
リストを直接入力することもできます




Step5 入力内容確認用に一括印刷します

入力内容に間違いがないことを
確認するために
リスト印刷することもできます



Step 6 ポップアップの文字登録



ポップアップの文字は自由に登録変更できます

柱文字リスト					総文字リスト						
番号	社記号	字状	主群	サブ	番号	社記号	字状	主群	サブ	位置	中央/横線
1					1	G1	250	D10	D10800	北側面	D10@1000
2					2	G2	250	D10	D10800	端部	
3					3	G3	300	D02	D10@100	中央	
4					4	G4	350	D05	D10@125	外縁	
5					5	G5	400	D09	D10@150	内縁	1-010
6					6	G6	450	D06	D10@200	C1通線	4-010
7					7	G7	500	D05	D10800		1-010
8					8	G8	550	D09	D10800		4-010
9					9	G9	600		D10800		
10					10	G10	650		D10@100		
11					11	G11	700		D10@125		
12					12	G12	750		D10@150		
13					13	G13	800		D10@200		
14					14	G14	850				
15					15	G15	900				
16					16	G16	950				
17					17	G17	1000				
18					18	G18	1050				
19					19	G19	1100				
20					20	G20	1150				